

Návod na zváranie hrotov

Odporúča sa mať kolopásky suché s izbovou teplotou. Zoberte hrot a zozvárajte ho pozdĺž jednej strany. Pokračujte s ďalšími hrotmi. Nikdy nezvárajte naraz obe strany hrotu, mohlo by dôjsť k prehriatiu článku a jeho neskoršiemu popraskaniu. Keď sú nazvárané všetky hroty na jednej strane, začnite zvärať opäť od prvého hrotu po druhej strane. Zvárajte hroty len pozdĺžne, nikdy nie priečne cez článok. To môže viesť k jeho popraskaniu.

Odporúčame zváranie obalovou elektródou ESAB OK 74.78 Autorod 12.50. Dbajte na bezpečnostné opatrenia pri zváraní.



Global-Logging, s.r.o., Suvorovova 2793/7A, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Email : info@global-logging.eu
Kontakt : +421 918 755 833